

Pelgrim

Handleiding

Manual

Notice
d'utilisation

Anleitung


elektrische
kookplaat

electric hob

table de cuisson
électrique

Elektro Kochfeld

EKB / EKV



**CERTIFICAT DE GARANTIE
GARANTIEZERTIFIKAT**

Pelgrim

Pelgrim confère 5 années de garantie sur l'appareil à condition que celui-ci ait été raccordé selon les règles de l'art par un installateur agréé conformément aux prescriptions d'installation. Pelgrim s'engage à remplacer gratuitement et ce pendant 5 années à dater de l'achat les pièces.

Pendant l'année suivant la date de l'achat il ne sera pas porté en compte de frais de déplacement ni de main-d'oeuvre.

Tombent sous la garantie tous les vices et dysfonctionnements résultant de fautes de construction ou de pièces défectueuses.

Les fautes d'installation et d'utilisation ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Nom et adresse de l'installateur: _____

Date d'achat: _____

Pelgrim gibt 5 Jahr Garantie auf dieses Gerät, falls es fachkundig durch einen anerkannten Installateur und in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften angeschlossen wurde.

Pelgrim verpflichtet sich, 5 Jahr lang nach Ankaufdatum kostenlos Ersatzteile auszuwechseln.

1 Jahr lang nach Ankaufdatum werden keine Fahrtkosten und kein Arbeitslohn berechnet.

Unter die Garantie fallen alle Reparaturen, infolge von Konstruktionsfehlern oder fehlerhaften Ersatzteilen.

Beim Service müssen Bezahlungsbeweis und Garantiezertifikat vorgezeigt werden.

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch-/Installation entstanden sind, gehören nicht zur Garantie.

Name und Adresse Installateur: _____

Ankaufdatum: _____

Nederlands 1 - 6

English 7 - 12

Français 13 - 18

Deutsch 19 - 24






Fig. 1 EKV 500




Fig. 2 EKB 550




Fig. 3




Fig. 4







Fig. 5



Introductie

Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uw veiligheid en over het onderhoud van het toestel. Verder vindt u milieutips en aanwijzingen om energie te besparen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift. Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn voordeel mee doen.

Veel kookplezier!

Inhoud

■ Veiligheid	2
Waarop u moet letten	2
■ Bediening	3 - 4
Het eerste gebruik	3
Toestelinformatie	3
Pannen zijn belangrijk	3
De 11-standen schakelaar	4
De 7-standen schakelaar	4
■ Afvoeren verpakking en toestel	5
■ Onderhoud	5
Reiniging en bescherming	5
■ Installatie	6

Toestelbeschrijving

Fig. 1

- 1 snelkookplaat 180 mm
- 2 snelkookplaat 145 mm
- 3 snelkookplaat 180 mm
- 4 snelkookplaat 145 mm

Fig. 2

- 1 bedieningsknop kookzone rechtsachter
- 2 bedieningsknop kookzone linksachter
- 3 bedieningsknop kookzone linksvoor
- 4 bedieningsknop kookzone rechtsvoor
- 5 kontrolelampje kookzone

Waar u op moet letten

- Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten (zie elektrische aansluiting).
- Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie of schoonmaken wordt gestart. Bij voorkeur door de stekker uit het stopcontact te halen of de schakelaar in de meterkast op nul te zetten.
- Vet en olie zijn bij oververhitting ontvlambaar. Blijf in de buurt tijdens het bereiden van gerechten.
- Bij koken of braden wordt de kookplaat heet, kinderen moeten dus altijd uit de buurt worden gehouden.
- Snoeren van elektrische apparaten – zoals van een mixer – kunnen terecht komen op hete kookzones.
- Een pan met frituurolie verhitte moet altijd goed in de gaten worden gehouden, omdat bij een te hoge temperatuur de olie tot zelfontbranding kan komen.
- De kookzones mogen niet zonder pan(nen) worden gebruikt. Nooit aluminium folie direkt op de kookzone leggen!
- Geen licht ontvlambare of vervormbare voorwerpen direct onder de kookplaat zetten.
- Direct schoonmaken. Gemorste suikerhoudende gerechten of vruchtesappen, zoals pruimenat of rabarber, kunnen de kleur van het emaille of roestvrijstaal aantasten. Dat moet u dus direct schoonmaken.
- Vocht op de kookelementen kan roest veroorzaken.

Het eerste gebruik

■ Kookplaat inschakelen

Voordat u de kookplaat definitief in gebruik gaat nemen dient elk element gedurende 3 à 4 minuten op de hoogste stand te worden ingeschakeld zonder dat er een pan op wordt geplaatst.

Elk kookelement is door de fabrikant voorzien van een speciale roestwerende laag. Als de kookplaat voor de eerste maal sterk verhit wordt, zult u een schroeilucht waarnemen. Dit is normaal.

Toestelinformatie

De kookelementen zijn vervaardigd van gietijzer. De warmte wordt verkregen door gloeispiralen die ringsgewijs in het element liggen.

De warmte wordt door directe geleiding aan de panbodem afgegeven. Elk element is gevatt in een roestvrijstalen afsluitrand.

Bij gebruik van een of meerdere kookplaten gaat op het bedieningspaneel de controlelamp aan.

Pannen zijn belangrijk (Fig. 3)

De beste bodemdikte is:

Bij roestvrijstalen pannen
4 - 6 mm.

Bij staal-emaille pannen
2 - 3 mm.

■ De diameter van de panbodem moet de kookzone volledig afdekken.

■ De bodem van de koude pan moet enigszins naar binnen getrokken zijn, want bij verhitting van de pan volgt uitzetting van de bodem en sluit de pan goed aan op de kookplaat. Op deze wijze wordt de warmte optimaal doorgegeven.

Pannen waarmee reeds eerder op een gaskookplaat is gekookt, zijn niet meer geschikt voor elektrisch koken. Zorg dat de panbodem én kookplaat droog zijn. Gebruik altijd een deksel tijdens het koken i.v.m. energieverlies.

BEDIENING	De 11-standen schakelaar (Fig. 4)	De 7-standen schakelaar (Fig. 5)
	Stand 11 Aan de kook brengen van alle gerechten. Slinken van bladgroenten. Aanbraden van vlees. Bakken van biefstuk, vis en aardappelen.	Stand 6 Aan de kook brengen van alle gerechten. Slinken van bladgroenten. Aanbraden van vlees. Bakken van biefstuk, vis en aardappelen.
	Stand 10 - 9 Bakken van flensjes. Wentelfeefjes, frituren.	Stand 5 Bakken van flensjes. Wentelfeefjes, frituren.
	Stand 8 - 7 Bakken van pannenkoeken, drie in de pan.	Stand 4 Bakken van pannenkoeken, drie in de pan.
	Stand 6-5 Doorbakken van vis en klein vlees. Doorbraden van groot vlees, uien fruiten.	Stand 3 Doorbakken van vis en klein vlees. Doorbraden van groot vlees, uien fruiten.
	Stand 4-3 Doorkoken van gerechten met een kooktijd van meer 10 minuten. Smoren van groenten. Ontdooien van diepgevroren bladgroenten.	Stand 2 Doorkoken van gerechten met een kooktijd van meer 10 minuten. Smoren van groenten. Ontdooien van diepgevroren bladgroenten.
	Stand 2-1 Tekken van bouillon, vlees stoven, warmhouden van gerechten, doorkoken van kleine hoeveelheden.	Stand 1 Trekken van bouillon, vlees stoven, warmhouden van gerechten, doorkoken van kleine hoeveelheden.
	Stand 0 Doorkoken van gerechten met een kooktijd korter dan 10 minuten, nadat het gerecht eerst op een hogere stand aan de kook is gebracht.	Stand 0 Op deze stand is het element uitgeschakeld. Doorkoken van gerechten met een kooktijd korter dan 10 minuten, nadat het gerecht eerst op een hogere stand aan de kook is gebracht.

Opmerking

De tabel is uitsluitend bedoeld als leidraad, omdat de instelwaarde afhankelijk is van de hoeveelheid, samenstelling van het gerecht en de pan.

Afvoeren verpakking en toestel

De verpakking van het toestel is recyclebaar.

Gebruikt zijn:

- karton
- poly-ethyleenfolie (PE)
- CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim)
- polypropyleen banden om de doos

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.

De overheid kan u ook informatie verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte huishoudelijke apparaten.

Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de richtlijn 89/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Reiniging en bescherming

- De kookplaten reinigen kunt u het beste met een vochtige doek of keukenpapier. Verwijder overkoeksel zo snel mogelijk. Vooral rode kool, rabarber en appelmoes werken in op emaille of roestvrijstaal.
- Hardnekkige resten kan men behandelen met b.v. Vim, Ata, Scotch Brite, wel goed afnemen met schoon water.
- De roestvrijstalen rand kunt u reinigen met een vloeibaar schuurmiddel. Na het schoonmaken de zeepresten verwijderen, vooral tussen rand en kookplaat.
- Na het reinigen de kookplaten even inschakelen om het vocht te laten verdampen.
- Onderhoud van de kookplaten. Van tijd tot tijd de platen inwrijven met zuurvrije olie (naaimachine olie) of met een onderhoudsmiddel Collo Elektrol (drogisterij).

Installatie

Algemeen

Wanneer het toestel niet is voorzien van een aansluitsnoer met stekker, dan dient het alleen door een erkend installateur op het lichtnet te worden aangesloten.
Stekker en stopcontact moeten na installatie van het toestel goed bereikbaar blijven.

Let op:

Op het gegevensplaatje staan de aansluitwaarde en de vereiste netspanning aangegeven. Het aansluiten moet gebeuren in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften.

- De afdichting tussen kookplaat en aanrechtblad moet vechtdicht zijn. Het aanrechtblad moet waterpas liggen, de kookplaat natuurlijk ook!
- Als een aanrechtblad betegeld is, kan het zijn dat de afdichtstrip beter vervangen kan worden door vloeibare siliconenrubber.
- Indien de kookplaat opgesloten ligt tussen de achterwand en zijwand(en), moet een minimale afstand van 40 mm tot die wanden worden aangehouden (Fig. 7).
- De bevestigingsklemmen gelijkmatig aandraaien (Fig. 8).

Plaats een kookplaat liever niet direct boven een onderbouw-koelkast of onderbouw vrieskast. Indien de kookplaat toch boven een koel- of vrieskast wordt geplaatst, zorg dan voor een goede isolatie van de kookplaat.

Elektrische aansluiting

230 V - 50 Hz

- Het toestel moet altijd geaard zijn.

Gebruik voor het aansluiten een kabel van goede kwaliteit, bijv. H05RRF, 1,5 of 2,5 mm², met 3 of 5 aders, afhankelijk van de voorschriften.

Met de volgende kleurcode:

bruin = fase L

blauw = fase N

groen/geel = aarde ()

zwart = nul of fase

U kunt, afhankelijk van het aansluitschema, de zwarte aders als nul- of fasedraad gebruiken.

De kabel moet voorzien zijn van een stekker die geschikt is voor een nominale vermogen van minimaal 15 A.

Wilt u een vaste aansluiting maken, zorg er dan voor dat er een omnipolaire schakelaar met een contactafstand van minimaal 3 mm in de toevoerleiding wordt aangebracht.

Aansluitschema's

- Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich een etiket met daarop de aansluitschema's (Fig. 6).
- De kookplaat zonder knopbediening op de plaat zelf is voorzien van een 12 polige stekker welke aangesloten moet worden op de oven of op een schakelpaneel.

Introduction

When you have read these instructions for use, you will quickly be aware of all the facilities the appliance can offer you. You can read about safety and how you should look after the appliance. In addition you will find environmental tips and instructions that can help to save energy.

Keep the instructions for use and the installation instructions. Any later user of this appliance could benefit from them.

Enjoy your cooking!

Table of contents

■ For your safety	8
Things to watch for	8
■ Control	8 - 10
Before using the hob	8
Appliance information	8
Pans are important	9
The 11 settings switch	9
The 7 settings switch	10
■ Disposal of packaging and appliances	10
■ Maintenance	11
Cleaning and protection	11
■ Installation	11 - 12

Appliance description

Fig. 1

- 1 180 mm fast plate
- 2 145 mm fast plate
- 3 180 mm fast plate
- 4 145 mm fast plate

Fig. 2

- 1 switch right rear zone
- 2 switch left rear zone
- 3 switch left front zone
- 4 switch right front zone
- 5 control light cooking zones

Things to watch for

- The appliance should only be connected by a qualified fitter (see electrical connection).
- Disconnect the appliance before starting with cleaning or reparation. Preferably by taking the plug out of the socket or by turning off the mains switch.
- Grease and oil are flammable when overheated. Stay near the cooker when preparing dishes.
- When cooking the hob becomes hot, children should always be kept at a distance.
- Cords to electrical appliances - e.g. a mixer - may accidentally touch the cooking zones.
- Never leave a pan of frying oil unattended while heating, should it reach too high a temperature it could self-ignite.
- The zones must not be used without pans. Never put aluminium foil directly on the zone.
- Do not place any inflammable or deformable objects immediately under the hob.
- Clean immediately. Spills of foods or fruit juices with a high sugar content, such as plum juice or rhubarb, can impair the colour of the enamel or stainless steel. These should therefore be cleaned immediately.
- Moisture on the cooking elements can cause rust.

Before using your hob

■ Switch on the hob

Before using your hob for the first time, each element should be switched on to the highest setting for 3-4 minutes, without a pan. The manufacturer has applied a layer of rust-preventer to each element. When the hob is heated for the first time a burning smell will be noticeable. This is normal.

Appliance information

The heating elements are made of cast iron. The heat is created by spiral filaments which lie in the element in rings. The heat is transmitted to the base of the pan by direct conduction. Each element is fitted in a stainless steel sealing rim. When one or more plates are in use the control light on the panel will go on.

Pans are important (Fig. 3)

The best thickness for the base of the pan is:
4-6 mm for stainless steel pans.
2-3 mm. for steel-enamel pans.

- The diameter of the base of the pan should cover the zone completely.
- The base of the cold pan should be somewhat concave, as it will expand upon heating thus making better contact with the hob. This will enable optimal heat transfer.

Pans which have previously been used on gas hobs are no longer suitable for electric cooking. Make sure that both the base of the pan and the hob are dry. Always use a lid during cooking to minimise the loss of energy.

The 11 settings switch (Fig. 4)

- Level 11**
Bringing all foods and liquids to the boil.
Reducing leaf vegetables.
Sealing meats.
Frying steak, fish and potatoes.
- Level 10 - 9**
Frying crêpes, French toast.
Deep frying.
- Level 8 - 7**
Frying (Scotch) pancakes.
- Level 6 - 5**
Frying fish and small cuts of meat.
Braising large joints of meat, frying onions.
- Level 4-3**
Simmering vegetables with a cooking time of more than 10 minutes.
Braising vegetables.
Thawing frozen leaf vegetables.
- Level 2-1**
Making stock, stewing meats.
Keeping dishes warm.
Simmering small quantities.
- Level 0**
Simmering food with a cooking time shorter than 10 minutes, once it has first been brought to the boil at a higher setting.

The 7 settings switch (Fig. 5)

Level 3

Bringing all foods and liquids to the boil.
Reducing leaf vegetables.
Sealing meats.
Frying steak, fish and potatoes.

Level 2½

Frying crêpes, French toast.
Deep frying.

Level 2

Frying (Scotch) pancakes.

Level 1½

Frying fish and small cuts of meat.
Braising large joints of meat, frying onions.

Level 1

Simmering vegetables with a cooking time of more than 10 minutes.
Braising vegetables.
Thawing frozen leaf vegetables.

Level ½

Making stock, stewing meats.
Keeping dishes warm.
Simmering small quantities.

Level 0

In this setting the element is switched off.
Simmering food with a cooking time shorter than 10 minutes, once it has first been brought to the boil at a higher setting.

CONTROL

Note

This table is intended purely as a guideline, the level to be set will depend on the quantity and composition of the food and the pan.

Disposal of packaging and appliances

The packaging of the appliance is recyclable.

It is made up off:

- cardboard
- polyethylene
- CFC free polystyrene (PS rigid foam)
- polypropylene straps around the box

Please dispose of these materials in a responsible way in accordance with the regulations of your local authority.

Your local authority will also be able to give you information about disposing disused household appliances in a responsible way.

This appliance complies the regulations concerning electromagnetic compatibility in directive 89/336/EEC.

Cleaning and protection

- The hobs are best cleaned with a damp cloth or kitchen paper.
- Remove all spillages as soon as possible. Red cabbage, rhubarb and apple sauce in particular will corrode the enamel or stainless steel.
- Stubborn residue can be treated with Vim, Ata, Scotch Brite etc.; rinse well with clean water.
- The stainless steel edge can be cleaned with a liquid abrasive. Remove any detergent left after cleaning, especially between the edge and the plate
- After cleaning, switch the plate on briefly to allow the moisture to evaporate.
- **Maintenance of the plates.**
Rub the plates with non-acidic oil (sewing machine oil) or with a protectant such as Collo Elektrol (chemist).

Installation

General

When the appliance does not have a connecting cable and plug, then it may be connected to the mains only by an approved installer.

After installation the wall socket and plug must be accessible at all times.

Please note:

The power rating and required mains voltage are shown on the rating plate at the back of the oven. Connection should take place according to national and local regulations.

Wiring diagrams (Fig. 6)

- There is a label showing the wiring diagrams on the underside of the appliance.
- The hob without any switches on the hob itself, is fitted with a 12 pin plug which should be connected to the oven or a control panel.

- The seal between the hob and the work surface must be moisture-proof. The work surface must be absolutely level, as must the hob of course! If the work surface is tiled it could be necessary to use liquid silicone rubber instead of the sealing strip.
- If the hob is enclosed between the back and side panels a minimum distance of 400 mm from these panels should be observed (Fig. 7).
- Tighten the mounting clips equally (Fig. 8).

A hob should preferably not be positioned immediately above a refrigerator or freezer built-in below the worktop. If the hob has to be fitted above a refrigerator or freezer, ensure that the hob is well insulated.

Electrical connection

230 V -50 Hz

- The appliance should always be earthed. Use good quality cable for connecting e.g. H05RRF, 1,5 or 2,5 mm², with 3 or 5 cores, depending on the regulations.

With following colour code:

brown = phase L

blue = phase N

green/yellow = earth ()

black= neutral or phase

Depending upon the wiring diagram, you can use the black cores for neutral or a phase.

The cable must have a plug suitable for a nominal load of at least 15 A.

If you want to make a fixed connection, ensure that a multi-pole switch with a distance between contacts of 3 mm is installed in the supply cable.

To connect the appliance a fixed connection has to be made. The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked by the letter E or the earth symbol  or which is coloured green, or green and yellow. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked by the letter N or which is coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked by the letter L or which is coloured red. If the input of the appliance exceeds 3 kW, the appliance has to be connected to an outlet with a rated current exceeding 13 Amp.

Introduction

Ce manuel est un aperçu des possibilités offertes par cet appareil. Il vous fournira des renseignements précieux sur le plan de la sécurité et de l'entretien ainsi que des conseils en matière d'environnement et d'économie d'énergie.

Conservez le mode d'emploi et les directives d'installation. Ainsi, un éventuel prochain usager de l'appareil pourra en profiter.

Bon cuison!

Table des matières

■ Sécurité	14
Précautions à prendre	14
■ Commande	15 - 16
Avant la première mise en marche	15
Présentation de l'appareil	15
Les récipients sont importants	15
La manette de commande à 11 positions	16
La manette de commande à 7 positions	16
■ Elimination de l'emballage et appareil	17
■ Entretien	17
Nettoyage et protection	17
■ Installation	18

Description de l'appareil

Fig. 1

- 1 plaque de cuisson rapide 180 mm
- 2 plaque de cuisson rapide 145 mm
- 3 plaque de cuisson rapide 180 mm
- 4 plaque de cuisson rapide 145 mm

Fig. 2

- 1 bouton de commande pour la zone de cuisson arrière droite
- 2 bouton de commande pour la zone de cuisson arrière gauche
- 3 bouton de commande pour la zone de cuisson avant gauche
- 4 bouton de commande pour la zone de cuisson avant droite
- 5 témoin de contrôle zones de cuisson

Précautions à prendre

- SECURITEE**
- Cet appareil ne peut être raccordé que par un installateur agréé (voir aussi Installation).
 - Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper le courant. Toujours débrancher la fiche de prise de courant ou mettre le disjoncteur en position d'interruption du courant.
 - Lorsque vous faites bouillir ou frire des aliments, la plaque de cuisson chauffe, il faut donc toujours en tenir les enfants éloignés.
 - Les graisses et les huiles sont inflammables si la température de cuisson est trop élevée. Restez toujours sur place pendant la préparation de vos plats.
 - Les fils d'appareils électriques, un mixer par exemple, peuvent traîner sur une table de cuisson chaude.
 - Toujours rester à proximité de la plaque de cuisson lorsque de l'huile chauffe dans un récipient car celle-ci pourrait s'enflammer si la température est trop élevée.
 - Ne pas utiliser les zones de cuisson sans récipient. Ne pas poser de papier aluminium directement sur les zones de cuisson!
 - Ne pas placer d'objets légèrement inflammables ou susceptibles de se déformer directement sous la plaque de cuisson.
 - Nettoyage immédiat. Si vous renversez des plats contenant du sucre ou des jus de fruits, tels que du jus de prune ou de la rhubarbe, sur votre plaque de cuisson, il faut la nettoyer immédiatement car ceux-ci peuvent altérer la couleur de l'émail ou de l'acier inoxydable.
 - De l'humidité laissée sur l'élément de cuisson peut provoquer des taches de rouille.

Avant la première mise en marche

■ Enclenchement du plan de cuisson

Avant que vous ne mettiez définitivement en service l'élément, chauffez-le pendant 3 à 4 minutes à la position haute sans y placer cette fois de récipient.

- Chaque élément de cuisson est équipé par le fabricant d'une couche antioxydante spéciale. Lorsque vous chaufferez pour la première fois votre plan de cuisson, une odeur de roussi pourra être observée. Ce qui est tout à fait normal.

Présentation de l'appareil

Les éléments de cuisson sont fabriqués en fonte. La chaleur est obtenue par des spirales incandescentes incorporées en anneaux sous l'élément.

La chaleur est cédée directement au fond du récipient de cuisson par conduction. Chaque élément est serti dans un collier inoxydable. Le témoin de contrôle s'allume dès que vous enclencherez une ou plusieurs plaques de cuisson.

Les récipients sont importants

(Fig. 3)

L'épaisseur idéale du fond est:

Pour des récipients en acier inoxydable: 4 - 6 mm

pour des récipients en émail:

2 - 3 mm

- Le diamètre du fond du récipient doit couvrir entièrement la zone de cuisson.

- Le fond du récipient doit être légèrement concave car, lorsque le récipient chauffe, le fond se dilate et couvre alors parfaitement la zone de cuisson. La chaleur est ainsi transmise de manière optimale.

Les récipients ayant déjà été utilisés sur des plaques de cuisson à gaz ne peuvent plus être utilisés pour la cuisson électrique. Assurez-vous que le fond du récipient et la plaque de cuisson soient secs. Placez toujours un couvercle sur votre récipient afin d'éviter le gaspillage d'énergie.

COMMANDE

La manette de commande à 11 positions (Fig 4)

Position 11

Faire bouillir tous les aliments.
Réduire les légumes verts.
Faire revenir la viande.
Cuire du bifteck, du poisson et des pommes de terre.

Position 10 - 9

Faire des crêpes dentelle.
Pain perdu, fritures.

Position 8 - 7

Faire des crêpes et mini crêpes plus épaisses.

Position 6 - 5

Faire frire du poisson et cuire de la viande en tranches.
Rôtir des pièces de viande, faire revenir des oignons.

Position 4 - 3

Cuire des aliments nécessitant un temps de cuisson de plus de 10 minutes.
Etuver des légumes.
Dégeler des légumes surgelés.

Position 2 - 1

Faire un bouillon, faire mijoter de la viande, tenir les plats au chaud, cuire des aliments en petite quantité.

Position 0

Terminer la cuisson d'aliments nécessitant un temps de cuisson de moins de 10 minutes, après les avoir portés à ébullition.

La manette de commande à 7 positions (Fig 5)

Position 6

Faire bouillir tous les aliments.
Réduire les légumes verts.
Faire revenir la viande.
Cuire du bifteck, du poisson et des pommes de terre.

Position 5

Faire des crêpes dentelle.
Pain perdu, fritures.

Position 4

Faire des crêpes et mini crêpes plus épaisses.

Position 3

Faire frire du poisson et cuire de la viande en tranches.
Rôtir des pièces de viande, faire revenir des oignons.

Position 2

Cuire des aliments nécessitant un temps de cuisson de plus de 10 minutes.
Etuver des légumes.
Dégeler des légumes surgelés.

Position 1

Faire un bouillon, faire mijoter de la viande, tenir les plats au chaud, cuire des aliments en petite quantité.

Position 0

A cette position l'élément est débranché.
Terminer la cuisson d'aliments nécessitant un temps de cuisson de moins de 10 minutes, après les avoir portés à ébullition.

Nettoyage et protection

Remarque

Ces positions ne sont données qu'à titre indicatif car il faut également tenir compte de la quantité d'aliments, de la composition du mets et du récipient choisi.

Elimination de l'emballage et appareil

L'emballage de l'appareil est recyclable. Il contient:

- du carton
- une feuille de polyéthylène (PE)
- du polystyrène exempt de CFC (mousse dure de PS)
- bandes de polypropylène autour du carton

Eliminer ces matériaux de façon adéquate et conformément à la réglementation en vigueur dans votre commune.

L'administration communale vous informera des moyens adéquats de vous débarrasser de vos anciens appareils ménagers.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive 89/336/CEE en matière de compatibilité électromagnétique.

- Les plans de cuisson seront le plus faciles à entretenir à l'aide d'un chiffon mouillé ou d'essuie-tout (papier absorbant).
- Eliminez aussi vite que possible les résidus des aliments ayant débordé. Evitez surtout que des traces de choux rouge, de rhubarbe et compote de pommes n'agissent sur l'email ou sur l'inoxidable.
- Les résidus coriaces peuvent être traités au moyen de Vim, Ata, Scotch Brite, en ayant bien soin de rincer abondamment à l'eau propre. Les bords en inoxydable peuvent être nettoyés avec un récurant liquide. Prenez soin de bien enlever les résidus de savon après lavage surtout entre le bord et la taque de cuisson proprement dite.
- Après le nettoyage, enclenchez brièvement les plans de cuisson afin de faire évaporer l'humidité.
- **Entretien des plaques de cuisson**
Enduire de temps à autre les plaques d'une huile non acide (huile à machine à coudre) ou avec produit d'entretien tel que Collo Elektrol (en droguerie).

Installation

Generalités

Pour les appareils sans câble à fiche, ne les faites brancher sur l'électricité que par un installateur agréé.

Après l'installation, la fiche et la prise de courant doivent toujours être accessibles.

Attention:

Valeurs de raccordement et tension sont mentionnées sur la fiche signalétique.

L'installation doit s'effectuer conformément aux normes nationales et locales qui stipulent notamment que l'appareil doit être mis à terre.

- L'encastrement de la plaque de cuisson dans le plan de travail doit être étanche. Le plan de travail et la plaque de cuisson doivent être de niveau.
- Si le plan de travail est carrelé, il vaut mieux enlever la bande étanche et la remplacer par un joint de silicone.
- Si la plaque de cuisson doit être encastrée entre la paroi de fond et une ou deux parois latérales, laisser au moins 40 mm entre la plaque et ces parois (Fig. 7).
- Placer les pièces de fixation puis visser régulièrement sans forcer (Fig. 8).

Il est préférable de ne pas placer une plaque de cuisson directement au-dessus d'un réfrigérateur ou d'un congélateur encastré. Si la plaque de cuisson doit être placée au-dessus d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, assurez-vous que la plaque est bien isolée.

Raccordement électrique

230 V -50 Hz

- L'appareil doit être mis à terre.

Servez-vous pour le raccordement d'un cordon de bonne qualité tel le. H05RRF, 1,5 ou 2,5 mm², comme le stipulent les prescriptions, avec 5 conducteurs.

Code-couleurs:

brun = phase L

bleu= phase N

vert/jaune = terre ()

noire = zéro ou phase

Les conducteurs noirs serviront soit de fil zéro, soit de fil-phase, en fonction du schéma de raccordement utilisé.

Le câble doit être équipé d'une fiche convenant à une puissance nominale minimale de 15 A.

Pour le branchement fixe, veillez à ce que le câble d'alimentation soit muni d'un interrupteur omnipolaire avec une distance de contact d'au moins 3 mm.

Schéma de raccordement (Fig. 6)

- Le schéma de raccordement figure sur une étiquette se trouvant en-dessous de l'appareil.

- La plaque de cuisson sans tableau de commande incorporé est livrée avec une fiche d'alimentation à 12 pôles devant être branchée au four ou au tableau de distribution.

Einleitung

Wenn Sie diese Gebrauchsanleitung lesen, sind Sie rasch über alle Möglichkeiten informiert, die dieses Gerät Ihnen bieten kann. Sie können sich über Sicherheit und Pflege des Gerätes informieren. Außerdem finden Sie Umwelt- und Energiespartips.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung und die Installationsanweisungen sorgfältig - einem eventuell folgenden Benutzer des Gerätes kann dies von Nutzen sein.

Viel Spaß beim Kochen!

Inhaltsangabe

■ Sicherheit20
	Worauf Sie achten müssen	20
■ Bedienung	21 - 22
	Der erste Gebrauch	.21
	Geräteinformation	.21
	Töpfe sind wichtig	.21
	Der 11-stufige Einstell-Regler	.22
	Der 7-stufige Einstell-Regler	.22
■ Beseitigung von Verpackung und Gerät23
■ Pflege23
	Reinigung und Schutz	.23
■ Installation24

Gerätebeschreibung

Fig. 1

- 1 Schnellkochplatte 180 mm
- 2 Schnellkochplatte 145 mm
- 3 Schnellkochplatte 180 mm
- 4 Schnellkochplatte 145 mm

Fig. 2

- 1 Bedienungsknebel für Kochzone rechts hinten
- 2 Bedienungsknebel für Kochzone links hinten
- 3 Bedienungsknebel für Kochzone links vorne
- 4 Bedienungsknebel für Kochzone rechts vorne
- 5 Kontrolleuchte Kochzonen

Worauf Sie achten müssen

- Lassen Sie das Gerät durch einen anerkannten Installateur an das Elektrizitätsnetz anschließen.
- Bei Reparaturen oder Reinigungen muß das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Ziehen Sie darum immer den Stecker aus der Steckdose oder drehen Sie den Schalter im Schaltkasten auf Null.
- Beim Kochen oder Braten wird die Kochmulde heiß, Kinder müssen jederzeit davon ferngehalten werden.
- Fette und Öle sind bei Überhitzung leicht entflammbar. Beobachten Sie die Speisen während der Zubereitung.
- Die Kabel elektrischer Geräte (wie zum Beispiel eines Mixers) können auf heiße Kochfelder fallen.
- Wenn Sie einen Topf mit Frittierröl erhitzen, müssen Sie gut darauf aufpassen, da sich das Öl bei einer zu hohen Temperatur entflammen kann.
- Die Kochzonen dürfen nicht ohne Töpfe benutzt werden. Niemals Aluminiumfolie direkt auf die Kochzone legen!
- Keine leicht entflammbaren oder verformbaren Gegenstände direkt unter die Kochinstallation setzen.
- Sofort reinigen. Verschüttete zuckerhaltige Gerichte oder Fruchtsäfte, wie Pflaumensaft oder Rhabarber, können die Farbe von Emaille oder rostfreiem Stahl antasten. Sie müssen diese Reste also sofort entfernen.
- Feuchtigkeit auf den Kochelementen kann Rost verursachen.

Der erste Gebrauch

■ Kochplatte einschalten

Bevor Sie die Kochplatte definitiv in Gebrauch nehmen, muß jedes Element 3 bis 4 Minuten auf den höchsten Stand geschaltet werden, ohne daß ein Topf darauf gesetzt wird.

Jedes Kochelement ist vom Fabrikanten mit einer rostabwehrenden Lage versehen.

Wenn die Kochplatte zum ersten Mal stark erhitzt wird, werden Sie einen Brandgeruch wahrnehmen. Das ist normal.

Geräteinformation

Die Kochelemente sind von Gußeisen angefertigt. Die Wärme wird durch Glühspiralen, die ringförmig in dem Element liegen, erzeugt.

Die Wärme wird direkt an den Topfboden abgeleitet. Jedes Element ist mit einem Rand von rostfreiem Stahl versehen.

Bei Gebrauch von einer oder mehreren Kochplatten geht auf der Bedienungstafel die Kontrolllampe an.

Töpfe sind wichtig (Fig. 3)

Die beste Bodendicke ist:

bei rostfreien Stahltöpfen
4 - 6 mm.

Bei Stahl-Emaille-Töpfen
2 - 3 mm.

■ Der Durchmesser des Topfbodens muß die Kochzone vollständig bedecken.

■ Der Boden des kalten Topfes muß etwas nach innen gezogen sein, denn bei Erhitzung dehnt sich der Boden aus und der Topf schließt dadurch gut an die Kochplatte an. Auf diese Weise wird die Wärme optimal benutzt.

Töpfe, mit denen bereits auf einer Gaskochplatte gekocht wurde, sind nicht mehr geeignet für elektrisches Kochen.

Sorgen Sie dafür, daß der Topfboden und auch die Kochplatte trocken sind. Gebrauchen Sie jederzeit einen Deckel während des Kochens, um Wärmeverlust zu vermeiden.

BEDIENUNG	Der 11-stufige Einstell-Regler	Der 7-stufige Einstell-Regler
	Fig. 4	Fig. 5
	Stufe 11 Zum Ankochen aller Gerichte. Einkochen lassen von Blattgemüse. Anbraten von Fleisch. Backen von Beefsteak, Fisch und Kartoffeln.	Stufe 6 Zum Ankochen aller Gerichte. Einkochen lassen von Blattgemüse. Anbraten von Fleisch. Backen von Beefsteak, Fisch und Kartoffeln.
	Stufe 10 - 9 Backen von Plinsen. Arme Ritter, fritieren.	Stufe 5 Backen von Plinsen. Arme Ritter, fritieren.
	Stufe 8 - 7 Backen von Pfannkuchen, Rosinenküchlein.	Stufe 4 Backen von Pfannkuchen, Rosinenküchlein.
	Stufe 6 - 5 Durchbacken von Fisch und kleinen Stücken Fleisch. Durchbraten von großen Stücken Fleisch, Zwiebeln rösten.	Stufe 3 Durchbacken von Fisch und kleinen Stücken Fleisch. Durchbraten von großen Stücken Fleisch, Zwiebeln rösten.
	Stufe 4 - 3 Durchkochen von Gerichten mit einer Kochzeit von mehr als 10 Minuten. Dämpfen von Gemüse. Auftauen von tiefgefrorenem Blattgemüse.	Stufe 2 Durchkochen von Gerichten mit einer Kochzeit von mehr als 10 Minuten. Dämpfen von Gemüse. Auftauen von tiefgefrorenem Blattgemüse.
	Stufe 2 - 1 Bouillon ziehen lassen, Fleisch schmoren. Warmhalten von Gerichten. Durchkochen von kleinen Mengen.	Stufe 1 Bouillon ziehen lassen, Fleisch schmoren. Warmhalten von Gerichten. Durchkochen von kleinen Mengen.
	Stufe 0 Durchkochen von Gerichten mit einer Kochzeit von weniger als 10 Minuten, nachdem das Gericht erst auf einem höheren Stand zum Kochen gebracht wurde.	

Reinigung und Schutz

Stufe 0

Bei diesem Stand ist das Element ausgeschaltet.

Durchkochen von Gerichten mit einer Kochzeit von weniger als 10 Minuten, nachdem das Gericht erst auf einem höheren Stand zum Kochen gebracht wurde.

Anmerkung

Die Tabelle ist ausschließlich als Leitfaden gedacht, weil der Einstellwert abhängig ist von der Menge und der Zusammenstellung des Gerichtes im Topf.

Beseitigung von Verpackung und Gerät

Die Verpackung des Geräts ist recycelbar. Als Verpackungsmaterial werden gebraucht:

- Karton
- Polyethylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hardschaum)

Diese Materialien sind auf umweltgerechte und den jeweiligen kommunalen Vorschriften entsprechende Weise zu beseitigen.

Die Gemeinde kann Sie auch über die umweltgerechte Beseitigung von ausrangierten Haushaltsgeräten beraten.

Das Gerät erfüllt die in der EG-Richtlinie 89/336/EEG genannten Vorschriften über elektromagnetische Kompatibilität.

Installation

Allgemeines

Wenn das Gerät nicht mit einem Anschlußkabel mit Stecker ausgestattet ist, ist es ausschließlich von einem Fachman an das Lichtnetz anzuschließen. Steckdose und Stecker müssen nach Einbau immer gut erreichbar sein.

Beachten Sie:

Auf dem Schild mit elektrischen Angaben wird der Anschlußwert und die erforderliche Netzspannung angegeben. Das Anschließen des Gerätes hat nach den örtlich und national geltenden Vorschriften zu erfolgen.

- Die Abdichtung zwischen Kochmulde und Arbeitsplatte muß gegen Feuchtigkeit schützen. Die Arbeitsplatte muß waagerecht sein, die Kochmulde natürlich auch!
- Falls die Arbeitsplatte gekachelt ist, kann es nötig sein, daß der Dichtungsstreifen durch flüssigen Silicongummi ersetzt wird.
- Falls die Kochplatte zwischen Rück- und Seitenwand (wände) eingeschlossen liegt, muß ein minimaler Abstand von 40 mm zu den Wänden angehalten werden (Fig. 7).
- Die Befestigungsklemmen gleichmäßig andrehen (Fig. 8).

Bauen Sie das Kochfeld möglichst nicht direkt über einem Tisch-Kühl- oder Gefrierschrank ein. Sollte sich dies nicht vermeiden lassen, achten Sie bitte darauf, daß das Kochfeld gut isoliert ist.

Elektrischer Anschluß

230 V -50 Hz

- Das Gerät muß geerdet sein.

Benutzen Sie für den Anschluß ein Kabel großer Qualität, zum Beispiel HO5RRF, 1,5 oder 2,5 mm², mit 3 oder 5 Adern.

Dies sind die Farbcodes

braun = Phase L

blau = Phase N

grün/gelb = Erdung ()

schwarz = Null oder Phase

Abhängig vom Erdungsschema können Sie die schwarzen Adern als Null- oder Phasendraht verwenden.

Das Kabel muß einen Stecker haben, der für eine nominale Leistung von mindestens 15 A geeignet ist.

Wenn Sie einen festen Anschluß anbringen möchten, sorgen Sie bitte dafür, daß in der Zuführungsleitung ein omnipolarer Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm angebracht wird.

Anschlußschemen (Fig. 6)

- An der Hintenseite des Gerätes befindet sich ein Etikett mit den Anschlußschemen.
- Die Kochplatte ohne Knopfbedienung auf der Platte selbst ist von einem 12-poligen Stecker versehen, der an den Ofen oder an eine Schalttafel angeschlossen werden muß.

GARANTIECERTIFICAAT
GUARANTEE CERTIFICATE

Pelgrim
Doelmatig en Stijlvol

Pelgrim geeft 5 jaar garantie op het toestel, indien het vakkundig door een erkend installateur is aangesloten in overeenstemming met de installatievoorschriften.

Pelgrim verplicht zich gedurende 5 jaar na de aankoopdatum gratis onderdelen te vervangen.
Gedurende 1 jaar na de aankoopdatum zullen geen arbeidsloon en voorrijkosten berekend worden.

Onder de garantie vallen alle gebreken die een gevolg zijn van constructiefouten of foutieve onderdelen.

Bij serviceverlening moeten koopbon en garantiécertificaat getoond worden.
Gebruiks-/installatiefouten vallen buiten de garantie.

Naam en adres installateur: _____

Aankoopdatum: _____

Pelgrim gives a 5 year guarantee on the appliance, provided it is professionally installed by a qualified fitter in accordance with the installation instructions.

Pelgrim is obliged for the period of 5 year from purchase date to replace parts free of charge.
For the period of 1 year from purchase date no charges will be made for housecalls or labour.
This guarantee covers all defects caused by manufacturing faults or defective parts.
When service is required, purchase receipt and guarantee certificate must be presented.
Defects caused by incorrect installation are not covered by this guarantee.

Name and address of fitter: _____

Purchase date: _____